

မှတ်ချက်။ ။အောက်ဖော်ပြပါ အချိန်ကာလအလိုက်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုဇယားသည် အသုံးပြုသူ၏ မောင်းနှင်မှုပုံစံ၊ အသုံးပြုသည့်ဒေသနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်အပေါ်မူတည်၍ လုံလုံလုံလုံ အချိန်ကာလစောလျှင် ပြောင်းလဲသွားနိုင်ပါသည်။

PERIODIC MAINTENANCE SCHEDULE FOR CIAZ



*Interval: This Interval should be judged by odometer reading or months, whichever comes first.	km (x 1000) ကီလိုမီတာ (x ၁၀၀၀)	15	30	45.0	60	75.0	90	105.0	120	135.0	150	165.0	180
*အချိန်ကာလအပိုင်းအခြား - ဤအချိန်ကာလအပိုင်းအခြားအား ခရီးမိုင်တိုင်းကီလိုမီတာ ကိုဖတ်ခြင်း(သို့)ကုန်ခဲ့သည့်ကာလများအလိုက်မည်သည့်ကိစ္စအရင်ကျရောက်သည် ဖြစ်စေဆုံးဖြတ်နိုင်ပါသည်။	miles (x 1000) မိုင် (x ၁၀၀၀)	9	18	27.0	36	45.0	54	63.0	72	81.0	90	99.0	108
	Months လများ	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120	132	144

ENGINE (အင်ဂျင်)

1-1	Engine accessory drive belt အင်ဂျင်အား မောင်းနှင်ပေးသည့်အရှိန်ကြိုး	Tension check, *Adjustment, *Replacement တင်းအားစစ်ဆေးခြင်း၊ *အနေအထားပြုပြင်ခြင်း၊ *အသစ်လဲလှယ်ခြင်း။	-	-	I	-	-	R	-	-	I	-	-	R
*1-2	Valve clearance ဗားအကွာအဝေး		-	I	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I
1-3	Engine oil and engine oil filter အင်ဂျင်ဆီနှင့် အင်ဂျင်ဆီစစ်ကီရီယာ		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
1-4	Engine Coolant အင်ဂျင်အေးစေသည့် အရည်	SUZUKI LLC - ဆူပီ (အပြာ) #1	ပထမအကြိမ် အတွက်သာ-15000ကီလိုမီတာ (9000မိုင်) သို့မဟုတ် 96 လတွင် လဲပါ။ ဒုတိယအကြိမ် နှင့်နောက်ပိုင်း- 75000ကီလိုမီတာ (45000 မိုင်) (သို့)48 လတိုင်းတွင် အစားထိုးပါ။											
1-5		SUZUKI LLC- စံနှုန်း (အစိမ်း)	-	-	R	-	-	R	-	-	R	-	-	R
*1-5	Exhaust System (expect catalyst) အိတ်စောစနစ် (catalyst မှလွှဲ၍)		-	I	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I

IGNITION (ဓာတ်ခွံခြင်း)

2-1	Spark plugs မီးခတ် ပလပ်များ	Nickel Plug (နီကယ်ပလပ်) NGK: LKR 6F - 10	-	-	R	-	-	R	-	-	R	-	-	R
-----	-----------------------------	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

FUEL (လောင်စာဆီ)

3-1	Air cleaner filter element (လေစစ်)	ခင်းထားသည့်လမ်း	I	I	R	I	I	R	I	I	R	I	I	R
		ဖုန်ထူသောအခြေအနေ	ဆိုးဝါးသော မောင်းနှင် အခြေအနေ* အချိန်ဇယားကို ရုတ်သွှန်းပါ။											
*3-2	Fuel lines လောင်စာဆီလွှဲလျှင်များ		-	I	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I
*3-3	Fuel filter လောင်စာဆီစစ်ကီရီယာ		105000 ကီလိုမီတာ (63000) မိုင်ရောက်တိုင်း အစားထိုးပါ။											
*3-4	Fuel Tank လောင်စာဆီတိုင်ကီ		-	-	I	-	-	I	-	-	I	-	-	I

EMISSION CONTROL SYSTEM (အငွေ့ပျံခြင်း ထိန်းချုပ်သည့် ကိရိယာ)

*4-1	PCV Valve PCV ဗား		-	-	-	-	-	I	-	-	-	-	-	I
*4-2	Fuel evaporative emission control system လောင်စာဆီအငွေ့ပျံခြင်း ထိန်းချုပ်သည့် ကိရိယာ		-	-	-	-	-	I	-	-	-	-	-	I

BRAKE (ဘရိတ်)

*5-1	Brake discs and pads (front) ဘရိတ် Disc များ နှင့် Pad များ (အရှေ့)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Brake drums and shoes (rear) ဘရိတ် Drum များ နှင့် ရှူးများ (အနောက်)		-	I	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I
*5-2	Brake hoses and pipes ဘရိတ်ပိုက်ပျော့များ နှင့် ဆီပိုက်များ		-	I	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I
*5-3	Brake fluid ဘရိတ်ဆီ		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
*5-4	Brake (Pedal and fluid level) ဘရိတ် (ခြေနှင်းပြား နှင့် အရည်ပမာဏ)		I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R
5-5	Brake lever and cable ဘရိတ်လီဗာ နှင့် ကော့ယံကြိုး	Check, *Adjustment (1st 15,000 km only) စစ်ဆေးခြင်း၊ *အနေအထားပြုပြင်ခြင်း (ပထမဆုံး ၁၅၀၀၀ကီလိုမီတာ)	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CHASSIS AND BODY (Chassis နှင့် ကိုယ်ထည်)

*6-1	Clutch Pedal (ကလပ်ချိခြေနှင်း)		-	-	-	-	R	-	-	-	R	-	-	-
*6-2	Clutch Fluid (#2) (ကလပ်ချိ အရည်)		-	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I	-
*6-3	Tires / Wheels (#3) တာယာများ / ဘီးများ		-	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I	-
*6-4	Wheel Bearings (#4) ဘီး ဘယ်ရင်များ		-	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I	-
*6-5	Drive Axle boots (#5)		-	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I	-
*6-6	Suspension System (#6) ဆိုင်းထိန်းပေးသည့် စနစ်		-	-	-	-	I	-	-	-	I	-	-	-
*6-7	Steering System (#7) ဓာတ်ယာရင် စနစ်		-	-	-	-	I	-	-	-	I	-	-	-
*6-8	Automatic transaxle	Fluid Level (ဆီ လယ်ဖယ်) *Fluid change *အရည်လဲခြင်း *Fluid hose *အရည်စီးနိုင်သည့် ပိုက်ပျော့	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I
			Replace every 165,000 km (99,000 miles). ၁၆၅၀၀၀ ကီလိုမီတာ (၉၉၀၀၀) တိုင်းတွင် အစားထိုးလဲလှယ်ပါ။											
6-9	All latches, hinges and locks တံခါးပိတ်များ၊ ပတ္တားများ နှင့် လော့ခ်များ		-	I	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I
*6-10	Air conditioner filter element (if equipped) အကွန်းလေစစ်ပေးသည့်အရာ (တပ်ဆင်ထားပါက)		-	I	R	-	I	R	P	I	R	-	I	R

#1: Be sure to perform the engine coolant level check under the daily inspection in "OPERATING YOUR VEHICLE" section.
#2: Inspect or replace more frequently if necessary.
For Item 1-3: The engine oil level should be checked regularly.
* - Inspect, clean, adjust, lubricate, or replace as necessary.
R - Replace or change.

#1: *သင်၏ယာဉ်ကို အသုံးပြုဆောင်ရွက်ခြင်း၊ အပိုင်းရှိ စနစ်စစ်ဆေးခြင်းအတိုင်း အင်ဂျင်အအေးခဲရည် Level ကို သေချာစစ်ဆေးပါ။
#2: လိုအပ်ပါက စစ်ဆေးခြင်း (သို့မဟုတ်) အသစ်လဲလှယ်ခြင်း မကြာအထာလုပ်ပါ။
အချက် 1-3 အတွက်: အင်ဂျင်ဆီ Level ကို ပုံမှန်စစ်ဆေးသင့်ပါသည်။
* - စစ်ဆေးခြင်း၊ ရှင်းလင်းခြင်း၊ ချောဆီထိုးခြင်း (သို့) လိုအပ်ပါက အစားထိုးလဲလှယ်ခြင်း။
R - အသစ်လဲလှယ်ခြင်း သို့မဟုတ် အစားထိုးခြင်း။