

**မှတ်ချက်။ ။အောက်ဖော်ပြပါ အချိန်ကာလအလိုက်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုဇယားသည် အသုံးပြုသူ၏ မောင်းနှင်မှုပုံစံ၊ အသုံးပြုသည့်ဒေသနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်အပေါ်မူတည်၍ လိုလားရမည့် အချိန်ကာလစောလျှင် ပြောင်းလဲသွားနိုင်သည်။**



**PERIODIC MAINTENANCE SCHEDULE FOR SWIFT**

*Interval: This Interval should be judged by odometer reading or months, whichever comes first.	km (x 1000) ကီလိုမီတာ (x ၁၀၀၀)	1	7.5	15.0	22.5	30.0	37.5	45.0	52.5	60.0	67.5	75.0	82.5	90.0
*အချိန်ကာလအပိုင်းအခြား - ဤအချိန်ကာလအပိုင်းအခြားအား ခရီးစဉ်တိုင်းကိရိယာ	miles (x 1000) မိုင် (x ၁၀၀၀)	0.6	4.5	9.0	13.5	18.0	22.5	27.0	31.5	36.0	40.5	45.0	49.5	54.0
ကိုဖတ်ခြင်း(သို့)ကုန်ခဲ့သည့်ကာလများအလိုက်မည်သည့်ကိရိယာရောက်သည် ဖြစ်စေဆုံးဖြတ်နိုင်သည်။	Months လများ	1	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72

**ENGINE (အင်ဂျင်)**

*1-1 Engine accessory drive belt အင်ဂျင်အား မောင်းနှင်ပေးသည့်အစွဲကြိုး	Tension check, *Adjustment, *Replacement တင်းအားစစ်ဆေးခြင်း၊ *အနေအထားပြုပြင်ခြင်း၊ *အသစ်လဲလှယ်ခြင်း။	-	-	I	-	I	-	R	-	I	-	I	-	R
*1-2 Valve clearance ဓားအကွာအဝေး		-	-	-	-	I	-	-	-	I	-	-	-	I
1-3 Engine oil and engine oil filter အင်ဂျင်နံနံ နှင့် အင်ဂျင်နံစစ်ကိရိယာ		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
1-4 Engine Coolant အင်ဂျင်အေးစေသည့် အရည်	SUZUKI LLC - Standard (Coolant color: Green) #1 SUZUKI LLC - စံနှုန်း (အအေးခဲရည် အရောင် - အစိမ်း) # 1	-	-	-	-	I	-	R	-	-	-	-	-	R
*1-5 Exhaust System (except catalyst) အိတ်စောစနစ် (catalyst မှလွှဲ၍)		-	-	-	-	I	-	-	-	I	-	-	-	I

**IGNITION (ဓာတ်ပို့ခြင်း)**

*2-1 Spark plugs ဓာတ်ပို့ပလပ်များ	Nickel Plug (နီကယ်လပ်) NGK: LKR 6F - 10	Replace every 10,000 km (6,000 miles) or 8 months. ၁၀၀၀၀ ကီလိုမီတာ (မိုင် ၆၀၀၀) (သို့) ၈လတာခါ အစားထိုးလဲလှယ်ပါ။												
--------------------------------------	--------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**FUEL (လောင်စာဆီ)**

3-1 Air cleaner filter element (လောင်စာဆီ)*1	Check every 2500 km (1500 miles) ၂၅၀၀ ကီလိုမီတာ (မိုင် ၁၅၀၀) တိုင်းစစ်ဆေးပါ။ Replace every 30,000 km (18,000 miles) or 24 months. ၃၀၀၀၀ ကီလိုမီတာ (မိုင် ၁၈၀၀၀) (သို့) ၂၄လတာခါ အစားထိုးလဲလှယ်ပါ။													
*3-2 Fuel lines လောင်စာဆီလိုင်းများ		-	-	-	-	I	-	-	-	I	-	-	-	I
*3-3 Fuel Filter ဆီစစ်အစားထိုးလဲလှယ်ခြင်း	Replace every 10,500 km (63,000 miles) or 24 months. ၁၀၅၀၀ ကီလိုမီတာ (မိုင် ၆၆၀၀၀) (သို့) ၂၄လတာခါ အစားထိုးလဲလှယ်ပါ။													
*3-4 Fuel Tank လောင်စာဆီတိုင်ကီ		-	-	-	-	-	-	I	-	-	-	-	-	I

**EMISSION CONTROL SYSTEM (အငွေ့ပျံခြင်း ထိန်းချုပ်သည့် ကိရိယာ)**

*4-1 PCV Valve PCV ဓား		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	I
*4-2 Fuel evaporative emission control system လောင်စာဆီအငွေ့ပျံခြင်း ထိန်းချုပ်သည့် ကိရိယာ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	I

**BRAKE (ဘရိတ်)**

*5-1 Brake discs and pads (front)(rear) if equipped ဘရိတ် Disc များ နှင့် Pad များ (အရှေ့) (အနောက်ဘက်(တပ်ဆင်ထားပါက))		-	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I
Brake drums and shoes (rear) ဘရိတ် Drum များနှင့် ရှူးများ (အနောက်)		-	-	-	-	I	-	-	-	I	-	-	-	I
*5-2 Brake hoses and pipes ဘရိတ်ပိုက်ပျော့များ နှင့် ပိုက်များ		-	-	-	-	I	-	-	-	I	-	-	-	I
*5-3 Brake fluid ဘရိတ်အရည် #2		-	-	-	-	R	-	-	-	R	-	-	-	R
*5-4 Brake (Pedal and fluid level) ဘရိတ် (ခြေနှင်းပြား နှင့် အရည်ပမာဏ)		-	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I
*5-5 Brake lever and cable ဘရိတ်လီဗာ နှင့် ကောဘယ်ကြိုး	Check, *Adjustment (1st 15,000 km only) စစ်ဆေးခြင်း၊ *အနေအထားပြုပြင်ခြင်း (ပထမဆုံး ၁၅၀၀၀ကီလိုမီတာ)	-	-	-	-	I	-	-	-	-	-	-	-	-

**CHASSIS AND BODY (Chassis နှင့် ကိုယ်ထည်)**

*6-1 Clutch Fluid#2 ကလပ်အရည်		-	-	-	-	R	-	-	-	R	-	-	-	R
*6-2 Clutch (Pedal/Fluid Level) ကလပ် (ခြေနှင်းနှင့်အရည်ပမာဏ)		-	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I
*6-3 Tires / Wheels တာယာများ / ဘီးများ		-	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I
*6-4 Wheel Bearings Wheel Bearingများ		-	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I
*6-5 Drive axle boots မောင်းနှင်သည့် ဝင်ရိုးများနှင့် ဝှင်း၏ ဓာဘာကာဓာများ		-	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I
*6-6 Suspension System ဆိုင်းထိန်းပေးသည့် စနစ်		-	-	-	-	I	-	-	-	I	-	-	-	I
*6-7 Steering System စတီယာရင် စနစ်		-	-	-	-	I	-	-	-	I	-	-	-	I
*6-8 Manual transaxle oil Manual ဂီယာဝင်ရိုးဆီ	Genuine *SUZUKI GEAR OIL75W* မူလအစစ်အမှန် *SUZUKI GEAR OIL75W*	Check every 30,000 km (18,000 miles) or 24 months. ၃၀၀၀၀ ကီလိုမီတာ (မိုင် ၁၈၀၀၀) (သို့) ၂၄လတာခါ စစ်ဆေးပါ။ Replace every 60,000 km (36,000 miles) or 48 months. ၆၀၀၀၀ ကီလိုမီတာ (မိုင် ၃၆၀၀၀) (သို့) ၄၈လတာခါ အစားထိုးလဲလှယ်ပါ။												
*6-9 Continuously variable transaxle oil (CVT) (အောက်မှပြတ် ပြောင်းလဲပေးသည့် ဂီယာစနစ် CVT)	Other than Genuine *SUZUKI GEAR OIL 75W* မူလအစစ်အမှန် *SUZUKI GEAR OIL 75W*	-	-	-	-	R	-	-	-	R	-	-	-	R
	Fluid Level (ဆီ လယ်ဗယ်)	-	-	-	-	I	-	-	-	I	-	-	-	I
	*Fluid deterioration check*2 *အရည် အရည်အသွေးကျဆင်းခြင်းအားစစ်ဆေးခြင်း	-	-	-	-	I	-	-	-	I	-	-	-	I
	*Fluid change *အရည်လဲခြင်း	Replace every 75,000 km (45,000 miles). ၇၅၀၀၀ ကီလိုမီတာ (မိုင် ၄၅၀၀၀) တိုင်းတွင် အစားထိုးလဲလှယ်ပါ။												
*6-10 All latches, hinges and locks တံခါးကွက်များ၊ ပတ္တများ နှင့် လော့ခ်များ		-	-	-	-	I	-	-	-	I	-	-	-	I
*6-11 Air conditioner filter element (if equipped) အိတ်ကွန်လေစစ်ပေးသည့်အရာ (တပ်ဆင်ထားပါက)		-	-	-	-	I	-	R	-	I	-	I	-	R

#1: Be sure to perform the engine coolant level check under the daily inspection in "OPERATING YOUR VEHICLE" section.  
#2: Inspect or replace more frequently if necessary.  
For Item 1-3: The engine oil level should be checked regularly.  
"I" - Inspect, clean, adjust, lubricate, or replace as necessary.  
"R" - Replace or change.

#1: "သင်၏ယာဉ်ကို အသုံးပြုဆောင်ရွက်ခြင်း" အပိုင်းရှိ နေ့စဉ်စစ်ဆေးခြင်းအပိုင်း အင်ဂျင်အအေးခဲရည် Level ကို သေချာစစ်ဆေးပါ။  
#2: လိုအပ်ပါက စစ်ဆေးခြင်း (သို့မဟုတ်) အသစ်လဲလှယ်ခြင်း ပြုပြင်ဆောင်ရွက်ပါ။  
အချက် 1-3 အတွက်: အင်ဂျင်ဆီ Level ကို မှန်မှန်စစ်ဆေးသင့်ပါသည်။  
"I" - စစ်ဆေးခြင်း၊ ရှင်းဆေးခြင်း၊ ချောဆေးခြင်း (သို့) လိုအပ်ပါက အစားထိုးလဲလှယ်ခြင်း။  
"R" - အသစ်လဲလှယ်ခြင်း သို့မဟုတ် အစားထိုးခြင်း။